



Inventurgerät Xplore DT4100

Kurzanleitung für IXOS-Systeme



Inhalt

1	Inventurgerät Xplore DT4100.....	2
1.1	Anzeigen und Gerätetasten	2
2	Vorbereitungen.....	2
2.1	Schnittstelle zur IXOS Warenwirtschaft konfigurieren	2
2.2	Inventurgerät laden und initialisieren	3
3	Inventurartikel erfassen.....	5
3.1	Suchen, Ändern, Löschen.....	5
3.1.1	Suchen.....	5
3.1.2	Ändern	5
3.1.3	Löschen.....	5
4	Inventurdaten in die IXOS-Warenwirtschaft übertragen	6

1 Inventurgerät Xplore DT4100

1.1 Anzeigen und Gerätetasten




Basisstation, Bedientasten und USB-Anschluss des Inventurgeräts Xplore DT4100

2 Vorbereitungen

Bevor Sie mit der Inventur beginnen, sollten Sie die Schnittstelleneinstellungen zu Ihrer IXOS-Warenwirtschaft kontrollieren und ggf. korrigieren.

2.1 Schnittstelle zur IXOS Warenwirtschaft konfigurieren

Öffnen Sie im IXOS Menü **Systempflege**, die **Systemeinstellungen**.



IXOS Systempflege, Systemeinstellungen


Wählen Sie in den Systemeinstellungen im Menü **Sortiment**, das Modul **Inventur**.



Systemeinstellungen, Menü Sortiment, Modul Inventur

Wählen Sie im Navigationsleisteneintrag **Inventurgerät** den Gültigkeitsbereich **Systemparameter** (oben rechts).

Selektieren Sie in der Auswahlliste **Inventurgerät** den Eintrag **Xplore DT 4100**.



Konfigurieren der IXOS-Schnittstelle für das Inventurgerät Xplore DT 4100

Die Parametereinstellung wird mit dem Wechsel der Ansicht, bspw. zum Modul **Jahresinventur** gespeichert.

Bitte starten Sie IXOS nach Änderung des Konfigurationsparameters neu.

2.2 Inventurgerät laden und initialisieren

Stecken Sie das Inventurgerät in die Ladeschale und laden Sie es vollständig auf. Der Ladezustand wird in der Menüleiste oben rechts als **%** - Wert angezeigt.

Nehmen Sie das vollständig aufgeladene Gerät aus der Ladeschale und verbinden Sie es mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit Ihrem IXOS-Server oder einer IXOS-Kasse.



Das Inventurgerät kann an einem IXOS Server bzw. an einer IXOS Kasse über eine der vorderen oder hinteren USB-Buchsen angeschlossen werden.


Beispiel: USB- Verbindung zur Geräteinitialisierung über IXOS-Server

! Bitte verbinden Sie bei mehreren Inventurgeräten immer nur jeweils ein Gerät mit Ihrer Warenwirtschaft.

⇒ **Das Gerät initialisiert sich automatisch.**

! Das Gerät holt sich während der Initialisierung alle in der Taxe vorhandenen Artikel inkl. Ihrer selbstangelegten Artikel.
Dieser Vorgang dauert ca. **2 Minuten**.

War die Initialisierung erfolgreich erhalten Sie die Meldung:




Stecken Sie das Inventurgerät ab.

Nach dem Ausstecken des Gerätes erhalten Sie folgendes Startbild:



Tippen Sie auf **Enter** oder **Inventur starten**.


Die Scan-Taste wird aktiv (schwarze Schrift).



Sie können mit der Erfassung Ihrer Inventurartikel beginnen.

3 Inventurartikel erfassen

Bitte sichern Sie das Inventurgerät bei der Erfassung Ihrer Inventurartikel mit dem mitgelieferten Spiralkabel an Ihrem Handgelenk.

Tippen Sie die breite  -Taste und richten das rote Laser-Kreuz auf den EAN-Code.

⇒ Sie erhalten eine akustische Bestätigung und können die angezeigte **Zählmenge 1** mit der gewünschten Anzahl überschreiben.

Scannen Sie den nächsten Artikel.

Nach dem letzten erfassten Artikel oder vor einer Pause bestätigen Sie bitte Ihre letzte Stückzahl mit **Enter**.

 Bei längeren Inventurvorgängen empfehlen wir, das Gerät während der Pausen in die Ladeschale zurück zu stellen.

3.1 Suchen, Ändern, Löschen

3.1.1 Suchen

Tippen Sie auf das **Suchen**  -Symbol.

Scannen Sie den gesuchten Artikel oder geben die gesuchte PZN ein.

3.1.2 Ändern

Tippen Sie auf das Edit  -Symbol.

Das Edit-Fenster öffnet sich mit den Erfassungszeiten dieses Artikels.

Wählen Sie die gewünschte Erfassungszeit aus und überschreiben die Stückzahl im Feld **Menge** mit der gewünschten Stückzahl.

Bestätigen Sie die neue Stückzahl mit **Enter**.

3.1.3 Löschen

Tippen Sie das Löschen  -Symbol und bestätigen die Sicherheitsabfrage.

4 Inventurdaten in die IXOS-Warenwirtschaft übertragen

Im Modul **Inventur** Reiter **Jahresinventur** legen Sie mit **F3 –Neue Inventur** an. Füllen Sie die Vorgabe Inventurdatum und Preisbasis aus und speichern Sie die Angaben mit **F12 OK**. In der anschließenden Auswahl zur Methode wählen Sie die Option **Inventurgerät erfassen** und bestätigen es mit **F12 – Weiter**.

Verbinden Sie das Inventurgerät über das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem Arbeitsplatzrechner oder dem IXOS-Server.

! Bitte beachten Sie, dass Sie Ihre Inventurdaten nur an den Rechner übertragen können, an dem Sie Ihre Inventurgeräte initialisiert haben, vgl. Kapitel [Inventurgerät laden und initialisieren](#).


Wählen Sie am Inventurgerät, ob nur

- **Neue Erfassungen** auf dem Inventurgerät seit der letzten Übertragung (Standardeinstellung),
- **Alle Erfassungen** oder
- **Keine Daten** übertragen werden sollen.


Starten Sie das Einlesen im Modul Inventur im Fenster **Inventurgerät auslesen** mit **Anfrage starten – F12**.

Fenster **Inventurgerät auslesen**


Ihr Arbeitsplatzrechner bzw. Server baut eine Verbindung zum Inventurgerät auf. Die darin gespeicherten Artikel und Bestände werden ausgelesen und im Inventurprogramm gespeichert.



Übertragung vorbereiten



Übertragung der neuen Erfassungen



Übertragung aller Erfassungen

Sind alle Daten aus dem Inventurgerät übertragen, können Sie das Gerät ausstecken.

Die Inventurliste mit den eingelesenen Artikeln wird Ihnen nach Abschluss des Einlesens automatisch angezeigt.

Bilanzstichtag	Datum	Inventur	Preisbasis	Σ Artikel	Σ Packungen	Σ Lagerwert
17.09.2015	17.09.2015 09:51	Inventur_17.09.2015	Apo-EK	3.442	8.489	66.556,27

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	PZN	Status	EK	Menge	Gesamtwert
HAUSCHERE GEBOGEN 421			07341603	POS		2	
Pari ZÜbehoerset SX Packag			08000306	POS		1	
rescue spray	SPR	20ml	08000295	POS		3	

Beispiel: Inventurliste mit eingelesenen Artikeln

Um weitere Inventurterminals einzulesen, verlassen Sie die Inventurliste mit den eingelesenen Artikeln mit **ESC**.

Im Fenster Jahresinventur wählen Sie **F12 - Bestände erfassen**.

Bilanzstichtag	Datum	Bezeichnung	Status	Preisbasis	Σ Artikel	Σ Packungen	Σ Lagerwert
31.12.2015	15.10.2015 11:43	Inventur_31.12.2015	In Arbeit	Apo-EK	3442	8490	66.532,03

Strg	Alt	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
			Neue Inventur	Löschen	Bearbeiten				Details	Drucken		Bestände ersetzen	Bestände erfassen

Das Fenster **Bestände erfassen** – siehe oben – öffnet sich erneut und Sie können mit **F12 - Weiter** das nächste Gerät einlesen.

Details zum Durchführen der Jahresinventur finden Sie in der IXOS-Onlinehilfe.